

U-アシテクトAP

◆ 日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制及び防食技術マニュアル」の断面修復用モルタルの品質規格 適合

U-アシテクトは宇部興産建材株式の登録商標です

U-アシテクトAPは下水道施設などの補修に適した耐硫酸性のある断面修復用ポリマーセメントモルタルです。防食被覆層の下地コンクリートの補修に最適です。

■ 特 長

- 作業性**
 オールプレミックスタイプ(1材)のため、現場では水と混ぜるだけです。
- 施工性**
 コテ塗り作業性に優れ、壁面に一日で塗り厚20mmの施工が可能です。また、吹付けによる施工も可能です。
- 耐硫酸性**
 硫酸腐食に対する抵抗性が高く、下水道施設などの硫酸腐食が懸念される箇所の補修に最適です。

■ 主な用途

- 下水道施設などの硫酸腐食により劣化したコンクリート構造物の断面修復。

■ 標準配合、荷姿等

配 合	U-アシテクトAP	水 ^{※1}	練上がり量 ^{※1}	標準施工量 (10mm厚ロスなし ^{※2})
1袋あたり	25kg	約4.1kg	13.5ℓ	1.35m ²
1m ² あたり	1852kg	約304kg	1000ℓ	100m ²

使用期限：製造日より4ヶ月

※1：水量及び練上がり量は練り混ぜ方法、季節(気温、水温等)により変動します。

※2：実際の施工では施工方法に応じた適切なロス率10~20%を考慮して必要量を計算してください。



25kg 袋


■ 性能試験結果例

試験項目		試験結果	規格値	試験方法
単位容積質量 (kg/ℓ)		2.15	—	JIS A 1171
曲げ強度 (N/mm ²)	材齢3日	7.7	3.0以上	「下水道コンクリート構造物の腐食抑制及び防食技術マニュアル」の断面修復用モルタルの品質規格
	材齢28日	10.9	7.0以上	
圧縮強度 (N/mm ²)	材齢3日	34.0	25.0以上	
	材齢28日	64.6	45.0以上	
接着強さ (N/mm ²)		2.5	1.5以上	
長さ変化率 (%)		-0.06	-0.1以上	
耐硫酸性	重量変化率 (%)	5%硫酸 28日浸漬後	+5.6	±10.0
	硫酸浸透深さ (mm)		2.7	3.0以下

※ 本試験結果は弊社試験室(20℃±2℃)において測定した試験結果の代表的数値です。

■ 施工方法

施工前に、必ず施工要領書及びSDSをお読みください。

1. 下地処理	2. 混練	3. 塗付け	4. 養生
<p>●脆弱部除去</p> <ul style="list-style-type: none"> 劣化した脆弱部分等をはつり取り、健全なコンクリート面を露出させてください。施工面は、圧縮エア、高圧洗浄水等で清掃してください。 欠損が大きい場合は、アンカー、メッシュの取り付け等は落防止対策を行ってください。 <p>●防錆処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 鉄筋が錆びている場合は、ケレン等により錆を落とし、「U-ペーストII」を使用して防錆処理を行ってください。 <p>●吸水調整処理</p> <ul style="list-style-type: none"> 下地コンクリート面が乾燥し、吸水が著しい場合は、「U-ブライマーHD」の3倍希釈液を刷毛等で塗布してください。 	<p>●ハンドミキサー練り</p> <ul style="list-style-type: none"> 攪拌羽根は、カゴ型タイプとしてください。但し、アルミ製は使用しないでください。 練り混ぜ容器に所定の上水を計量してください。 ハンドミキサーを回転させながら、「U-アシテクトAP」を徐々に投入し、所定量全量投入後、3分間均一に練り混ぜてください。 <p>※モルタルの温度は5℃～35℃の範囲となるように調整してください。モルタルを加温/冷却することは絶対にしないでください。</p> <p>●モルタルミキサー練り</p> <ul style="list-style-type: none"> ミキサーの混練容量に応じた所定量の材料をミキサーに投入し、材料をほぐすため30秒程度空練りを行ってください。 計量した上水を投入し、1分間混練した後、ミキサー内壁や羽根に付着したモルタルを掻き落とし、さらに2分間混練してください。 	<p>●左官工法</p> <ul style="list-style-type: none"> 下地との密着性を確保するため、最初はドカ付けせず、5mm程度の下ごすりを行い、その後所定の厚さに仕上げてください。 2回以上の塗り重ねで所定の厚さに上げる場合は、下地の硬化具合を確認して行ってください。 <p>●吹付け工法</p> <ul style="list-style-type: none"> モルタルを圧送する前に必ずセメントペースト(ノロ)をポンプおよび圧送ホース内に通しておいてください。 施工部位、施工厚み等に応じた適切な吹付けノズルを選定し、圧縮エアとスクイズポンプを用いて吹付けます。 一層目は5mm程度の粗吹きを行い、その後 所定の厚さに吹付けてください。 最終層の吹付けは10mm程度で吹付け、コテ仕上げを行ってください。 	<p>●養生</p> <ul style="list-style-type: none"> 降雨、通風、結露、凍結、急激な乾燥に注意し、換気、シート掛け等の適切な養生を行ってください。 養生期間中は、振動や衝撃等を与えないように注意してください。 

使用上の注意事項

<p>◆ 施工上の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 施工中および施工後の気温が5℃以下となる恐れがある場合は、施工を中止するか、保温、採暖等により凍結防止措置を必ず講じてください。 高温時の施工では、モルタル温度が上昇し、可使用時間が短くなる場合があります。施工前の試し練り等により、施工に必要な可使用時間を確認してください。 現場で、弊社指定材料以外の材料(砂、セメント等)の追加混合は避けてください。 一旦開封した製品は、即日中に使い切ってください。 製品は、所定の使用期限内でご使用願います。製品の使用期限は、それぞれの施工要領書をご確認ください。 ご使用後の器具類は、直ちに水洗いしてください。 <p>◆ 保管上の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 保管は、パレット積み等により、地面、床面から10cm以上の隙間を確保し、雨露の掛からない、湿気の少ない場所で保管してください。 プライマー、エマルジョン等の水系材料は、低温時に凍結しないよう注意願います。 <p>※詳細につきましては、各製品の施工要領書および技術資料を必ずお読みください。</p>	<p>◆ 取扱い時の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用前に、施工要領書等の取扱い説明書を必ずお読みください。 取扱いの際は、必ず保護メガネ、防護マスク、ゴム手袋等の保護具を着用し、目や皮膚への付着、口からの吸引を防止してください。 <p>◆ 廃棄上の注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 使用済み製品を廃棄する場合は、内容物・容器を都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に処理をご依頼ください。 施工中に発生した排水等は、水質汚濁防止法等の関係法規・条例に基づき廃棄してください。 <p>※詳細につきましては、各製品のSDS(安全データシート)を必ずお読みください。</p>
--	---

本カタログ記載内容についての注意事項

◆ 本カタログの記載内容は、予告無しに仕様や記載事項を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

◆ 本カタログ記載の性能、物性等の諸データ値は、弊社実験による測定値であり、その数値、性能を保証するものではありません。

◆ 製品の性能は、環境条件や使用方法等により本カタログ記載内容と異なることがあります。事前に使用目的に応じた施工テストを行い、製品の適合性と安全性を確認してください。

宇部興産建材株式会社

リニューアル営業部

〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号シーパンス館10階
TEL(03)5419-6209 FAX(03) 5419-6269

<https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/>

東京支店 〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目2番3号 シーパンス館10階 TEL 03-5419-6209
大阪支店 〒541-0042 大阪市中央区今橋3-3-13 コッセイ淀屋橋イースト5階 TEL 06-4309-5826
名古屋支店 〒461-0005 名古屋市中区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル18階 TEL 052-961-1375
広島支店 〒730-0031 広島市中区紙屋町2-1-22(広島興銀ビル) TEL 082-244-7234
九州支店 〒810-0001 福岡市中央区天神1-2-12(メットライフ天神ビル8F) TEL 092-781-2309
東北営業所 〒980-0014 仙台市青葉区本町2-2-3(鹿島広業ビル) TEL 022-262-6235
札幌営業所 〒007-0801 札幌市東区東苗穂一条1-2-44 TEL 011-784-8183

販売取扱店